

ZTE Overture™

Quick start guide




Get to know your phone



Phone setup


1. Remove back cover.
2. Insert SIM with the cut corner facing in and the gold-colored contacts facing down.
3. Insert microSD™ card (not included) with gold-colored contacts facing down.
4. Insert battery, making sure the connectors align.
5. Replace back cover and charge your phone.



Touch screen

Navigating your phone

- Use your fingertip to lightly touch the screen.
- Use quick flicks of your finger on the touch screen to swipe up, down, left, and right.
- To return to the previous screen, tap the **Back key** .
- Tap the **Home key**  at any time to return to the main home screen. Tap and hold to access your recent apps.
- Tap the **Menu key**  to access menu options for the screen you are on.
- Tap the **App tray**  to access applications on your phone.




Notifications panel

- The Notifications panel provides quick access to alerts including new messages, emails and software updates.
- Tap the top of the home screen and drag your finger down to see the Notifications panel.
 - Swipe right to clear individual notifications or tap **Remove**  to clear all.

Personalize

Set wallpaper

- To change your home or lock screen wallpaper, tap and hold a blank part of the home screen and follow on-screen instructions.



Add to home screen

- Tap **App tray**  and then choose apps or widgets.
- Tap and hold the icon of the item you wish to add and then drag it to a home screen.



- To move an icon, tap and hold it and drag it to a new location. To delete it, drag it to **Remove** .

Organizing home screens

- Tap and hold an icon and drag it to **Folder** . To keep your stuff together just how you like, drag additional icons to add them to an existing folder.
- To rename a folder, tap it and then tap the name to bring up the keyboard.


Create new home screens

- From the home screen, pinch two fingers quickly together. Tap and hold **Plus**  on the blank screen.

Calls and voicemail


Make a call

1. From the home screen, tap **Phone** .
2. Select an option to place a call:
 - **Keypad:** Manually enter telephone number.
 - **Call log:** Return or retry a call.
 - **Contacts:** Call from your address book.
 - **Favorites:** Frequent contacts.



Check voicemail

1. From the home screen, tap **Phone** .
2. Tap and hold the **1 key** .



More information

On the web

Detailed support information, including device specifications, troubleshooting, and FAQs, is available at www.aiowireless.com/support/devices.

On the phone

- Call Aio Customer Care at **1-855-246-2461** or
- Dial **611** from your Aio phone.


Accessories

Aio offers a full line of accessories. For more information go to www.aiowireless.com/shop/accessories or visit your local Aio retailer.

Text and picture messaging

Send a text message

1. From the home screen, tap **Messaging** .
2. Tap **Compose**  to start a new text message.
3. In the **To** field, enter a number or a contact name or tap **Contacts**  to access your contacts.
4. Tap the **Type message** field and enter your message.
5. Tap **Send** to send the message.



Send a picture message


1. Follow steps 1-4 above.
2. Tap the **Paperclip** .
3. Tap **Pictures**  and select desired picture.
4. Tap **Send** to send the message.



Email

Email setup (Gmail™, Yahoo!®, etc.)


1. From the home screen, tap **Email** .
2. Enter email address and password and then tap **Next**.
3. Confirm email account settings and tap **Next**.
4. Name the account, enter your name as it will appear on outgoing messages, and tap **Next**. Your email will begin to synchronize with your phone.



Note: To set up corporate email, contact your IT administrator.

Create and send an email message

1. From the home screen, tap **Email** .
2. To compose a new message, tap **Compose** .
3. Tap the **To** field and enter email address or name.
4. Enter a subject and email message.
5. Tap **Send**  to send message.
6. To attach files to the email message, tap the **Menu key** , tap **Attach file**, and make your selection.



Aio services

These services make using Aio even better and easier!

-  **My Aio:** Access billing, make quick payment, view usage and access support from the palm of your hand.
-  **Aio Wi-Fi:** Automatically connect to free and open Wi-Fi hotspots, helping you to maximize data usage and enhance coverage.
-  **Aio Voicemail:** Quickly view, access and play back your voicemail messages. Easily save important numbers to your Favorites list and respond to messages by calling back or texting.


To update and use apps

1. From the main home screen, tap **Google Play** .
2. Tap the **Menu key** , and then tap **My Apps**.
3. Tap the name of the app and then tap **Update**.
4. Tap **Accept**.
5. Once installed, you will see a notification in the Notifications panel. Open the app from this notification or by locating the app in the **App tray** .

Apps on Google Play™

Access Google Play


1. From the home screen, tap **Google Play** .
2. Use your existing Google™ account or create one following the steps on the screen.



Navigate Google Play

From Play Store, you will have multiple ways to search for apps, games, and more.

1. Tap a category to browse popular apps, games, movies, and music organized by popularity or category.
2. Tap **Search**  to search the Play Store for a specific game or app.
3. To install, tap the app and follow instructions. Once installed, you will see a notification in the Notifications panel. Open the app from this notification or by locating the app in the **App tray** .



Camera and video

Take a picture

1. From the home screen, tap **Camera** .
2. Tap **Settings**  to adjust your camera settings. Zoom in and out by dragging the slider bar.
3. Tap the **Shutter button**  or press a **Volume key** to take a photo.



View pictures

1. From the home screen, tap the **App tray** .
2. Tap **Gallery** .




Take a video

1. In camera mode, tap the **Camera/camcorder slider**  to switch to the camcorder.
2. Tap **Start recording**  to start and tap **Stop recording**  to stop recording video.

Send a picture

1. After taking a picture, tap the thumbnail in the corner of the screen and then tap **Share** .
2. Scroll through options to send via text messaging or email, Picasa™, and more.




Note: A Google Wallet™ payment method is required to purchase apps.

Product meets FCC Radio Frequency Exposure Guidelines—FCC ID Q78-Z995. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. © 2013 Aio Wireless LLC. All rights reserved. Aio, Aio Wireless and the Aio logo are trademarks of Aio Wireless LLC. Other marks are the property of their respective owners.

© 2013 ZTE CORPORATION. All rights reserved. No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without the prior written permission of ZTE Corporation. The manual is published by ZTE Corporation. We reserve the right to make modifications on print errors or update specifications without prior notice.

Cambio de idioma

- Desde la pantalla principal, toca el **Botón de menú** .
- Toca **System settings (Configuración del sistema)** > **Language & Input (Teclado e idioma)**.
- Toca **Language (Idioma)**.
- Toca el idioma que desearías usar.



Conoce tu teléfono



Ajuste del teléfono

- Quita la tapa de atrás.



- Inserta la tarjeta SIM con la esquina cortada hacia adentro y los contactos dorados hacia abajo.



- Inserta la tarjeta microSD™ (no incluida) con los contactos dorados hacia abajo.



- Inserta la batería, y asegúrate de que los conectores estén alineados.




- Vuelve a colocar la tapa.

Pantalla táctil

Para navegar en tu teléfono

- Usa la punta de tus dedos para tocar ligeramente la pantalla.
- Da golpecitos rápidos con tus dedos en la pantalla táctil para deslizarla hacia arriba, abajo, izquierda y derecha.



- Para regresar a la pantalla anterior, toca el **Botón de retroceso** .

- Toca el **Botón de inicio**  en cualquier momento para regresar a la pantalla principal. Toca por unos segundos para tener acceso a tus aplicaciones más recientes.

- Toca el **Botón de menú**  para tener acceso a las opciones del menú para la pantalla en la que te encuentras.

- Toca el **Bandeja de aplicaciones**  para tener acceso a las aplicaciones en tu teléfono.

Panel de notificaciones

El panel de notificaciones te proporciona acceso rápido a alertas, que incluyen mensajes, correos electrónicos y actualizaciones de software.

- Toca la parte superior de la pantalla principal y arrastra tu dedo hacia abajo para ver el panel de notificaciones.

- Desliza a la derecha para eliminar notificaciones individuales o toca **Eliminar**  para eliminarlas todas.

Personalización

Para establecer el fondo de pantalla

- Para cambiar el fondo de pantalla de la pantalla principal o de bloqueo, toca por unos segundos la parte en blanco de la pantalla principal y sigue las instrucciones de la pantalla.



Añadir a la pantalla principal

- Toca **Bandeja de aplicaciones**  y luego elige aplicaciones o widgets.

- Toca por unos segundos el icono del elemento que desees agregar y luego arrástralo hasta la pantalla principal.

- Para mover un icono, tócalo por unos segundos y arrástralo hasta su nueva ubicación. Para eliminarlo, arrástralo hasta **Eliminar** .



Organizar las pantallas principales

- Toca por unos segundos un icono y arrástralo a una **Carpeta** . Para mantener tus cosas juntas como quieres, arrastra iconos y agrégalos a una carpeta existente.

- Para cambiar el nombre a una carpeta, tócala y luego toca el nombre para que aparezca el teclado.

Para crear nuevas pantallas principales

- Desde la pantalla principal, junta rápidamente dos dedos. Toca por unos segundos el símbolo de **Más**  en la pantalla en blanco.

Llamadas y correo de voz

Para hacer una llamada


- Desde la pantalla principal, toca **Teléfono** .
- Elige una opción para hacer una llamada:

- Teclado:** ingresa manualmente un número telefónico.

- Registro de llamadas:** devuelve o reintenta una llamada.


- Contactos:** llama desde tu agenda.

- Favoritos:** contactos frecuentes.



Para revisar el correo de voz

- Desde la pantalla principal, toca **Teléfono** .
- Toca por unos segundos **Botón de 1** .



Más información

En Internet

La información detallada de ayuda, incluyendo las especificaciones del equipo, solución de problemas y las preguntas frecuentes se encuentran disponibles en www.aiowireless.com/support/devices.

En el teléfono

- Llama al servicio al cliente de Aio al **1-855-246-2461** o
- Marca **611** desde tu teléfono de Aio.


Accesorios

Aio ofrece una línea completa de accesorios. Para más información, dirígete a www.aiowireless.com/shop/accessories o visita a tu vendedor local de Aio.

Mensajes de texto y con fotos

Para enviar un mensaje de texto

- Desde la pantalla principal, toca **Mensajería** .
- Toca **Redactar**  para comenzar un nuevo mensaje de texto.
- En el campo **Para**, ingresa un número o el nombre de un contacto, toca **Todos**  para tener acceso a tus contactos.
- Toca el campo **Escribir mensaje** e ingresa tu mensaje.
- Toca **Enviar** para enviar el mensaje.





Envía una imagen

- Sigue los pasos del 1 al 4 descritos arriba.
- Toca el **Clip** .
- Toca **Imágenes**  y selecciona la fotografía deseada.
- Toca **Enviar** para enviar el mensaje.

Correo electrónico

Configuración de correo electrónico (Gmail™, Yahoo!®, etc.)

- Desde la pantalla principal, toca **Correo electrónico** .
- Ingresa la dirección de correo electrónico y la contraseña y luego toca **Siguiente**.
- Confirma la configuración de la cuenta de correo electrónico y toca **Siguiente**.
- Nombra la cuenta, escribe tu nombre como aparecerá en tus mensajes de salida y luego toca **Siguiente**. Tu correo electrónico empezará a sincronizarse con tu teléfono.



Nota: para establecer un correo electrónico corporativo, comunícate con tu administrador de informática.

Para crear y enviar un mensaje de correo electrónico

- Desde la pantalla principal, toca **Correo electrónico** .
- Para escribir un mensaje nuevo, toca **Redactar** .
- Toca el campo de **Para** e ingresa una dirección de correo electrónico o un nombre.
- Ingresa un asunto y el mensaje de correo electrónico.
- Toca **Enviar**  para enviar el mensaje.
- Para agregar archivos al mensaje de correo electrónico, toca en **Botón de menú** , toca **Adjuntar un archivo**, y selecciona un archivo.

Servicios de Aio

¡Estos servicios hacen que el uso de Aio sea mejor y más sencillo!



My Aio: ten acceso a la facturación, haz pagos rápidos, ve el uso y ten acceso a la ayuda desde la palma de tu mano.



Aio Wi-Fi: conéctate automáticamente a sitios con cobertura gratuita de Wi-Fi, que te ayudan a maximizar el uso de la información y mejorar la cobertura.



Aio Voicemail: rápidamente ve, ten acceso a y reproduce tus mensajes de correo de voz. Guarda fácilmente números importantes en tu lista de Favoritos y responde a los mensajes llamando o enviando un mensaje de texto.


Para actualizar y usar las aplicaciones

- Desde la pantalla principa, Toca **Google Play** .
- Toca en **Botón de menú** , y luego toca **Mis aplicaciones**.
- Toca el nombre de la aplicación y luego toca **Actualizar**.
- Toca **Aceptar**.
- Una vez instalada, verás una notificación en el panel de notificaciones. Abre la aplicación desde esta notificación o localízala en **Bandeja de aplicaciones** .

Aplicaciones en Google Play™

Ten acceso a Google Play

- Desde la pantalla principal, toca **Google Play** .
- Usa tu cuenta Google™ actual, o crea una siguiendo los pasos en la pantalla.



Navega en Google Play

Desde Play Store, tendrás muchas maneras de buscar las aplicaciones, los juegos y más.

- Toca una categoría para recorrer aplicaciones populares, juegos, películas y música organizadas por su popularidad o por categoría.
- Toca **Buscar**  para buscar en Play Store un juego o aplicación específica.
- Para instalar, toca la aplicación y sigue las instrucciones. Una vez instalada, verás una notificación en el panel de notificaciones. Abre la aplicación desde esta notificación o ubicando la aplicación en **Bandeja de aplicaciones** .



Nota: se requiere un método de pago Google Checkout™ para comprar aplicaciones.

Cámara y video

Para tomar una fotografía

- Desde la pantalla principal, toca **Cámara** .
- Toca **Configuración**  para ajustar la configuración de tu cámara. Auméntala o disminúyela arrastrando el deslizador en la barra.
- Toca el **Botón obturador**  u oprime el **Botón de volumen** para tomar una foto.



Para ver las imágenes

- Desde la pantalla principal, toca en **Bandeja de aplicaciones** .
- Toca **Galería** .



Para tomar un video

- En el modo de cámara, toca el control deslizante de la **Cámara/videogradora**  para cambiar a la videogradora.
- Toca **Empezar grabación**  para comenzar y toca **Parar grabación**  para detener la grabación.

Para enviar una fotografía

- Después de tomar una fotografía, toca la vista en miniatura en la esquina de la pantalla, y luego toca **Compartir** .
- Desplázate por las opciones para enviarla por mensaje de texto o correo electrónico, Picasa™, y más.

